



PH-CJ-MINI

Skrócona instrukcja konfiguracji



Pełną wersję poradnika znajdziesz pod adresem: <https://pockethome.cz/cjmini>

Podstawowy opis



Do podłączenia służy złącze **USB-C** kabel TYLKO do centralnego zasilania jednostki.



Kabel USB JEST W PAKIECIE!! Używany do połączenia zasilania centralnej jednostki, która musi być trwale połączona.

UWAGA!! NIE MA ADAPTERA W OPAKOWANIU!! Możliwe użycie ładowarki do telefonu komórkowego (5 V DC, > 0.5A).



LED1	LED2	FUNKCJE
		urządzenie znajduje się w trybie dostępu punkt (AP)
		urządzenie jest podłączone do serwera
		błąd transmisji RFM
		wskazanie transmisji RFM
		MIGAJĄ NA PRZEMIAN wskaźnik resetu wifi ustawień
		W TYM SAMYM CZASIE migają wskaźnik resetu fabrycznego

PRZYCIISK RESETU: Zalecamy użycie spinacza biurowego. **UWAGA** WiFi zostanie zresetowane powrócą ustawienia fabryczne!



RESETUJ sieć WiFi: naciśnij **przycisk R** na ok. **4s**, gdy obie diody zaczną migać naprzemiennie, zresetuje się ustawienie Wi-Fi, a urządzenie przejdzie w tryb punkt dostępu.

RESET FABRYCZNY: naciśnij **prz. R** na dłużej niż **10s**, gdy zaświecą się obie diody, nastąpi reset do ustawień fabrycznych Reset CJ. **Wszystkie zapisane dane zostaną usunięte!**

0. Podłącz CJ do zasilania

1. Pobierz aplikację




1.1 Znajdź i zainstaluj aplikację EOB-PocketHome





2. Ustawienia jednostki



- 2.1 Uruchom aplikację **EOB-PocketHome** zgódź się na wymagane uprawnienia.
- 2.2 Kliknij **Kupiłem nowe urządzenie i chcę je podłączyć**.
- 2.3 Wybierz konfigurację sieci **za pomocą WiFi**.
- 2.4 Po wyświetleniu monitu przejdź do ustawień Wi-Fi w twoim telefonie komórkowym.
- 2.5 Wyszukaj sieć o nazwie **PHWIFI_xxxxxx** i dopnij ją (hasło domyślne: "12345678")*.
- 2.6 Wróć do aplikacji i potwierdź dopięcie.
- 2.7 Nastąpi wyszukanie dostępnych sieci WiFi w aplikacji, wybierz swoją sieć domową.
- 2.8 Wprowadź hasło sieci domowej.
- 2.9 Na pytanie, czy chcesz sterować urządzeniem zdalnie przez Internet wybierz **TAK**.
- 2.10 Następnie kontynuuj tworzenie konta użytkownika.





Wybór języka: przed konfiguracją jest możliwy wybór języka aplikacji. Po wyborze konieczne jest zamknięcie aplikacji i ponowne otwarcie!



* Na niektórych urządzeniach musis potvrdit, že chces zotac podlčzony do danej sieci Wi-Fi, nawet jeśli jest dostupne lãcze internetowe.







Aby uzyskać więcej informacji i instrukcji filmowej, odwiedź kanał YouTube Firmy ELEKTROBOCK: <https://pockethome.cz/youtube>


3. Założenie konta użytkownika

- 3.1 Wybierz opcję **Nie mam konta, chcę się zarejestrować**.
- 3.2 Podaj wymagane informacje i kliknij **Zarejestruj**.
- 3.3 Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Aby dokończyć rejestrację kliknij link potwierdzający w wiadomości e-mail. Jeśli e-mail nie przyjdzie do 5 minut, sprawdź folder ze spamem.



4. Zaloguj się do urządzenia

4.1 Po pomyślnym skonfigurowaniu urządzenia i utworzeniu konta użytkownika zaloguj się do aplikacji.



Opcja „Zaloguj się automatycznie” przy następnym uruchomieniu aplikacji zaloguj się automatycznie (nie ma już konieczności ponownego uzupełniania danych). Aby anulować automatyczne logowanie, przejdź do Ustawień -> Profiluj i odznacz.



Aby wejść do trybu serwisowego, fabrycznie ustawione jest hasło:
elbock

PH-CJ-MINI

Skrócona instrukcja konfiguracji




Parametry techniczne

Zasilanie	*adapter 5 V DC/ > 0.5 A (NIE M W PAKIECIE)
Typ komunikacji RF	dwukierunkowa
Częstotliwość radiowa	433.92 MHz
Moc nadawania	<10 mW
Zasięg RF	do 300 m (obszar wolny), 35 m (budynek)
Moduł Wi-Fi	Tak
Protokół radiowy	802.11 b/g/n (WiFi)
Częstotliwość radiowa	2.4 GHz ~ 2.5 GHz
Moc transmisji	14 dBm
Stopień ochrony	IP20
Warunki pracy	T = 0 ~ 40 °C; RH = < 90%, bez kondensacji
Wymiary (W x S x G)	57 x 57 x 11 mm

* istnieje możliwość użycia standardowej ładowarki do telefonu komórkowego

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego PH-CJ-MINI jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.elbock.cz

 Pozbycie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki). Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*) stanowi, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Powinien być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie odpowiedniego składowania, pomożesz zapobiec negatywnym skutkom grożącym środowisku naturalnemu i ludzkiemu zdrowiu. Recykling pomaga zachować zasoby naturalne. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, informacje o utworzonym systemie odbierania i zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wykaz zakładów przetwarzania, należy skontaktować się z naszym biurem lub naszymi dystrybutorami.

Produkt objęty 2-letnią gwarancją od daty zakupu. W przypadku gwarancji i serwisu pogwarancyjnego wyższej jakości na adres dystrybutora wraz z kopią dowód zakupu.



Dystrybutor:
Elektrobok PL
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
tel./ fax: 12 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm
www.elbock.cz



815956891100506

